

Verarbeitungshinweise

Primerspray HDP-PR

Deutsch 

Eine sichere Verklebung setzt jeweils saubere, staub- und fettfreie, weitestgehend trockene sowie tragfähige Haftflächen voraus. Verträglichkeitstests der Fügepartner sind grundsätzlich empfehlenswert. Während der Anwendung unbedingt Atemschutz, lösungsmittelbeständige Handschuhe und Schutzbrille tragen. Optimale Verarbeitungstemperatur 15-25 °C. Primerspray sorgfältig mit einem Sprühabstand von ca. 20 cm auf den Untergrund aufsprühen. Materialabhängig 5-15 min ablüften lassen. Den Vorgang bei stark saugenden Oberflächen wiederholen. Die eingesprühte Oberfläche vor Feuchtigkeit, Staub etc. schützen. Nach jedem Sprühvorgang ist die Dose kopfstehend so lange zu sprühen, bis nur noch Treibmittel austritt, damit weder das Ventilsteigrohr, noch der Sprühkopf durch Klebstoffreste verstopft werden. Klebstoff an der Austrittsdüse abwischen. Das Ventil ist in drei Stufen regelbar, zusätzlich besteht die Verstellmöglichkeit des Sprühkopfes in horizontalen und senkrechten Fächerstrahl. Nach Anbruch der Dose innerhalb eines Jahres aufbrauchen.

Français 

Un lien sécurisé se fixe de manière propre, de la poussière et sans graisse, largement sec aussi surfaces adhésives à l'avant. Les tests de compatibilité des partenaires d'adhésion sont généralement recommandés. Pendant l'utilisation, il est essentiel de porter une protection respiratoire, des gants résistants aux solvants et des lunettes. Températures de traitement optimales 15-25 °C. Pulvériser l'apprêt pulvériser soigneusement avec une distance d'espacement d'environ 20 cm sur sous-sol. Selon le matériau, égoutter pendant 5-15 min. Répétez le processus sur des surfaces hautement absorbantes. Protégez la surface pulvérisée de l'humidité, de la poussière, etc. Après chaque processus de pulvérisation, la boîte doit être pulvérisée à l'envers jusqu'à ce que seul l'agent gonflant s'échappe, de sorte que ni le tube riser de la vanne ni la tête de pulvérisation ne soient obstrués par des résidus d'adhésif. Essuyez l'adhésif sur la buse de sortie. La vanne peut être réglée en trois étapes, en plus il y a la possibilité de régler la tête de pulvérisateur en jet de ventilateur horizontal et vertical. Après avoir ouvert la boîte, utilisez dans un délai d'un an.



BEHA GmbH
Feldstrasse 2a
06458 Selke-Aue OT Hausneindorf

Tel. +49 (0) 39481-81150
Fax +49 (0) 39481-81152
Mail info@beha-web.de

www.beha-web.de