

Einbauanleitung für Wannenausgleichsecken 12mm/18mm



1. Die Wannenausgleichsecken mit einer Schere einzeln abschneiden.



5. Im Bereich der Wannenausgleichsecke Nachdrücken, so dass ein dichter Verbund entsteht.



2. Die Schutzfolie von der Klebefläche abziehen.



6. Sorgfältig abgedichteter Wannenrand mit exakt ausgebildeter Ecke.



3. An der Wannenecke passend ankleben und fest andrücken.



7. Dusch- und/oder Badewannen dicht und normgerecht abgedichtet.



4. Anschließend das Wannendichtband an den Wannenrand und über die Wannenausgleichsecken fehlstellenfrei ankleben.